

Stromerzeugerlagerung mit Abgasführung und Kühlgebläse



Lagerung des Stromerzeugers im tiefergezogenen Bereich der Geräträume G1 oder G2 auf einem speziellen Schwerlastteleskopauszug mit kugelgelagerten Auszugschienen.

Ausführung mit:

- 70801-700 Abgasführung Stromerzeuger
Die Abgasführung über einen speziellen Spiralschlauch ist **sowohl im eingeschobenen als auch im ausgezogenen Zustand** wirksam. Durch den speziellen Anschlussadapter kann sie **mit einem Handgriff entfernt werden** um das Aggregat zu entnehmen.
- 70801-810 Kühlgebläse für Stromerzeuger
Das 230V Kühlgebläse ermöglicht einen **zeitlich unbegrenzten** Betrieb des Stromerzeugers im eingeschobenen Zustand. Die **Temperatur des Aggregats wird überwacht** und eine Überhitzung an den Maschinisten gemeldet.
- 70801-800 Fernstarteinrichtung für Stromerzeuger
Die Fernstarteinrichtung ermöglicht ein **Starten und Stoppen des Stromerzeugers per Tastendruck vom Pumpenbedienstand**. Der Stromerzeuger muss entsprechend vorgerüstet sein.

